ВНИМАНИЕ!
Для фильтра Aquadean mini-S раздел «Байпасный кран» на стр. 13 читать следующим образом:

Байпасный кран.

Байпасный кран находится на главном клапане между штуцерами входа и выхода воды (см. рисунок). Он служит для:

- перекрытия воды и направления ее в обход фильтра;
- регулировки жесткости воды, выходящей из фильтра.

Если вода после фильтрации имеет слишком низкую жесткость, то можно ее повысить до комфортного уровня, приоткрыв байпасный кран против часовой стрелки. Диапазон регулировки байпасного крана от закрытого состояния до полностью открытого составляет ½ оборота.

SERVICE - рабочий режим, вода идет через фильтр. BYPASS – подмес воды.

Внимание: При открытии крана происходит подмешивание неочищенной исходной воды в чистую воду после фильтрации. Поэтому не рекомендуется открывать байпасный кран, если в исходной воде присутствует железо или механические загрязнения.